

Благодарим вас за выбор автомобиля Lexus!

Предлагаемая карта позволит вам легко ориентироваться в перечне работ, необходимых для выполнения по каждому межсервисному интервалу, а также даст вам четкое представление о предстоящих расходах на техническое обслуживание вашего автомобиля.

Мы ценим ваше время! Запишитесь на ТО онлайн – и специалисты дилера свяжутся с вами в течение часа.



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ДЛЯ LEXUS NX350

№	Список работ	1 месяц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км
1	Приводные ремни			П		П		П		П		П
2	Моторное масло, масляный фильтр двигателя ¹	П	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
3	Система охлаждения и обогрева ¹		Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км									
4	Охлаждающая жидкость ²	П				П				П		
			Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км									
5	Выхлопные трубы и крепления			П		П		П		П		П
6	Свечи зажигания		Замена каждые 100 000 км									
7	Аккумуляторная батарея ³		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
8	Топливный фильтр									З		
9	Воздушный фильтр			П		З		П		З		П
10	Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива		Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км									
11	Адсорбер паров топлива					П				П		
12	Фиксация напольного коврика водителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
13	Педаль тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
14	Тормозные колодки и тормозные диски		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Тормозная жидкость	П	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
16	Трубки и шланги тормозной системы	П		П		П		П		П		П
17	Вакуумный насос усилителя тормозной системы		Проверка каждые 200 000 км. Замена лопаток насоса при необходимости. Не допускается повторное использование лопаток.									
18	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			П		П		П		П		П
19	Кardanый вал			Р		Р		Р		Р		Р
20	Пыльники приводных валов			П		П		П		П		П
21	Шаровые шарниры и пыльники подвески			П		П		П		П		П
22	Трансмиссионная жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала)					П				П		
23	Масло для раздаточной коробки			П		З		П		З		П
24	Масло для заднего дифференциала			П		З		П		З		П
25	Передняя и задняя подвески			П		П		П		П		П
26	Шины и давление в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Фильтр кондиционера		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

З Замена
 П Проверка
 Р Проверка момента затяжки
 * Заменить моторное масло и масляный фильтр двигателя не позднее, чем через 12 месяцев или 10 000 км пробега с последней замены, даже если не появляется напоминание. Невыполнение этого требования может привести к появлению напоминания ранее, чем через 10 000 км пробега с последнего обслуживания.

¹ Проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
² В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.
³ Проверка зарядки, состояния клемм.